Manual de Instalação e Programação do Módulo de Voz MV-20 Supéria

Instalação do Módulo

- ✓ ***Para Instalação nas Centrais Supéria 2000 e 3000 que possuem discador***

Abra a parte frontal da Central, visualize o conector macho de oito vias, localizado na parte superior e a esquerda da placa da tampa, identifique o conector fêmea correspondente no módulo de voz, encaixe-o na placa da Central como mostra abaixo.

Programação do Módulo

Com o módulo instalado, mantenha pressionada a tecla REC no painel da Central, no momento em que o LED Gravação acender, fale a mensagem correspondente com máximo 20 segundos de duração, ao final solte a tecla. Para desabilitar a tecla REC, retire o jumper REC localizado na placa da *central*.

Para teste da mensagem gravada, memorize um número pré-definido na Central e efetue o teste de chamada.

Certificado de Garantia

Senhor consumidor,

Este produto foi projetado e fabricado, procurando atender suas necessidades. Para tanto, é importante que o manual seja lido atentamente.

Condições de garantia

1.- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de entrega do produto ao consumidor final, conforme especificada neste cartão. Caso seja constatado defeito proveniente de uso inadequado, o consumidor final arcará com as despesas.

2.- Constatado o defeito deve-se imediatamente comunicar-se com o técnico que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.

3.- O transporte correrá por conta e risco do consumidor final. Havendo solicitação de atendimento domiciliar, as despesas decorrentes da locomoção do técnico, deverão ser previamente acordadas.

4.- A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir expressas:

*Se o defeito constatado tiver sido causado por estranhos ao fabricante, acidentes, sinistros ou descargas elétricas.

*Se o número de série do equipamento e/ou a data de entrega forem adulterados ou rasurados.

Obs: A CS Eletrônica reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

LOCAL ______________________________

REVENDA ___________________________

DATA ________/________/________

Nº DE SÉRIE _______________________